

12:57 Fr, 8. Mai Lüftung EG | Zehnder

Zehnder Ausgänge/Ansteuerungen

Ausgang/Stufe 1	DO	Aus	Normal
Stufe 2	DO	Aus	Einzel
Stufe 3	DO	Aus	
Stufe 4	DO	Aus	
Ausgang Analog	DEV 51.1.DEVI..	0%	
Ausgang Kühlen	DO	Aus	
Ausgang Entfeuchten	DO	Aus	Direkt

Leistung virtuelle Summe 0.000000

Zehnder

Stufe 2

Zehnder

Verbindung Ok

Störung Nein

Gerät Erkannt

Lüfter Stufe 2

Filterrestlaufzeit 25 Tage

Filter verschmutzt Ja

STATION DEVICE DEV 51.1.DEVICE.SET_LEVEL_ANALOG

50:ewrewr

51:Device 2

DEVICE LOAD

1:ComfoConnect Pro

ELEMENT

- Set Level Analog
- Set Temperature Profile
- Set Temperature Mode
- Set Temperature Setpo..
- Set Auto Mode
- Set Error Reset
- Quality
- Timestamp

NC C Esc Ok

Mbslave4.mbs ID = 1: F = 04

	Name	00000
0	Connection State	0
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
6	Airflow	56
7	Room Temperature	270
8	Extract Temperature	280
9	Exhaust Temperature	290
10	Outdoor Temperature	300
11	Supply Temperature	310
12	Room Humidity	42
13	Extract Humidity	43
14	Exhaust Humidity	44
15	Outdoor Humidity	45
16	Supply Humidity	46
17		0
18		0
19		0
20		0
21		0
22		0
23		0
24		0
25	Filter Remaining	25
26		0
27		0

Mbslave2.mbs ID = 1: F = 02

	Name	00000
0	Error Flag	0
1		0
2		0
3	Filter Dirty	1
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
11		0
12		0
13		0
14		0
15		0
16		0
17		0
18		0
19		0
20		0
21		0
22		0
23		0
24		0
25		0
26		0
27		0

Mbslave3.mbs ID = 1: F = 03

	Name	00000
0	Ventilation Preset	2
1	Temperature Profile	0
2	Temperature Mode	0
3	Temperature Setpoint	0
4		0
5		0
6		0

Mbslave1.mbs ID = 1: F = 01

	Name	00000
0	Error Reset	0
1		0
2		0
3		0
4		0
5	Auto Mode	0
6		0